

Mimir 美妙
— 每时 · 每刻 · 美妙 —

抑菌型足浴器



美妙足浴器形象代言人

周立波



MM-01-E | 使用说明书

前言

感谢您的信任和支持，购买本公司生产的抑菌型足浴按摩器系列产品。

足部共存着人体的各脏腑器官相对应的六十二个反射区，汇集了反映全身健康状况的经络和穴位，所以被称为人的“第二心脏”。双足具有运行气血联络脏腑，沟通内外贯穿上下的功能。中医学认为“寒从脚起，湿由下入，病由下侵”。宋代文学家苏东坡在按摩脚时指出：“其效不甚觉，但积累至百余日，功用不可量…，若信而行之必有大益。”足部按摩保健养生法是中华传统医术的精华，现代养生专家提出一个新口号：“四季防病，从脚开始”，足浴已成为当今养生保健的热点。我公司研发生产的美妙足浴按摩器，主要针对脚底穴位的按摩，通过良好的足浴，达到强身健体养生之功效。

请消费者特别注意：本足浴按摩器不是医疗器械，不能替代医疗器械达到治病功能。



普通的足浴按摩器存在一定的健康隐患！主要因为：细菌等微生物不仅是许多足部疾病的致病因素，也会在塑料制品上长期逗留、繁衍生长。而且我们的足浴按摩器通常所有的家庭中成员都会使用，或者在按摩室也是简单清洁后多人共用，这样就会存在极大的交叉感染的几率。

虽然我们可以天天清洁以保持足浴按摩器的卫生条件，但是在时间如此宝贵的今天，有没有更好的办法能够让设备自身可以把自己清理好，我们只要使用就可以呢？一答案是有的：那就是我们宁波美妙电器有限公司生产的自清洁-抗菌型足浴按摩器。

细菌在足浴按摩器中滋生的原因是很多的，主要是在环境中附着，再加上足部分泌的汗液、皮脂和脱落的皮屑等粘附在足浴按摩器表面和槽内，虽然通过冲洗、清洁会清理掉大部分，但残留的细菌也会以惊人的速度繁殖。细菌的生存和繁殖需要水分、氧气、二氧化碳、矿物质和营养物质以及合适的温度。我们普通的足浴按摩器则具备了上述细菌所需要的条件。有人做过测定，这样的环境和充足的营养源，非常适合某些细菌的生长和繁殖。这些细菌中，小部分对人体无害，但绝大部分是致病或条件致病菌。如此高密度的微生物在足浴按摩器内，而且含有大量的害菌，对人体，对脚部的危害是可想而知的。虽然经常性的使用日晒的方式可以减轻微生物危害，但无法根

目录

各部件图及控制开关	1
产品特色	1
使用方法及步骤	2
安全注意事项	3-4
注意事项	5
保养须知	5-6
简单故障处理	6
技术参数	6
保修与售后服务（保修卡）	7-8
维修记录	8

除并非常牵扯精力，而且严重影响足浴按摩器的使用寿命。因此，阻止足浴按摩器中细菌危害的根本途径是针对细菌进行的抗细菌处理，从而阻断足浴按摩器中产生细菌的源头，也才能更全面有效的促进脚部健康。

本公司采用的是由中国科学院工程塑料国家工程研究中心研制的——具备国际先进水平的——高效长效无机抗菌剂，此抗菌剂已在国内、国际的众多知名家电产品中使用，在安全、环保、性能上获得国内外客户的认可，目前本公司的产品已经通过了国内专业的抗菌检测机构的检测，对典型的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率高达99%，客户可以放心使用。



各部件图及控制开关



- | | |
|------------|----------|
| ① — 控制面板 | ⑦ — 提手 |
| ② — 数码显示窗 | ⑧ — 按摩凸头 |
| ③ — PTC发热源 | ⑨ — 按摩轮 |
| ④ — 红光灯 | ⑩ — 气泡孔 |
| ⑤ — 脚侧按摩头 | ⑪ — 药皂盒 |
| ⑥ — 底脚 | |

产品特色



提手设计
人性化设计
使用更方便



长效抑菌功能
长效抑菌功能
无需单独操作



数码显示
数字显示
一目了然



红光照射
红光直接照射足部。



气泡冲击
大量气泡冲
击足底穴位
及反射区



大功率PTC加热
加热迅速，多重绝
缘，安全可靠。

使用方法及步骤

- ① 将机器平放，加水适量（建议加35°C左右温水，以减少您的等待时间），接通家用220V/50Hz电源，此时电脑显示屏上数码显示“OF”字样。
- ② 按开关键，此时显示屏上数码显示为当前水温。
- ③ 按“温度调节”键进入加温模式，此时显示屏显示设定温度（机器温度设定原始默认值为42°C），温度值为闪烁状态，如6秒钟不按温度调节键，则自动退出温度设定状态，默认温度设定为42°C，数码显示为当前水温。在设定温度状态下，按“温度调节”键，设定温度值从42°C逐步上升，本机器最高温度设定值为47°C，当温度设定超过47°C时，温度设定显示值跳转至最低温度设定值35°C，如此循环。机器加温时，加温灯亮，表示机器正处于加温工作状态。
- ④ 当实际水温达到所预设的温度时，机器加热功能自动关闭，同时伴有报警声，当实际水温低于所预设的温度时，加热功能自动开启。（由于温度控制器灵敏度的差异，温度显示或有些许误差，不影响正常使用。）
- ⑤ 在享受气泡冲击功能时，只需重复按“气泡”功能键即可。即按第一下，气泡冲击功能开启，按第二下，气泡冲击功能关闭，如此循环。

- ⑥ 按“红光”键机器即启动红光照射功能，再按则停止红光照射功能，如此反复切换。
- ⑦ 自动定时功能：本机器设有定时功能，原始默认值为60分钟，当机器工作到55分钟时，机器会发出报警声，工作至60分钟时，机器自动关机，数码显示为“OF”，如需继续使用机器，则要重新开启机器。
- ⑧ 当实际水温高于51°C时，系统自动关机，进入待机模式，此时数码显示为“OF”，同时机器发出警报声。

注：长效抑菌功能不受使用环境和使用方式限制，使用者无需单独操作。

安全注意事项


本产品已通过相关的电气安全、性能等方面的测试。
为避免任何因使用不当而造成的损坏和危险，使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
如将本产品转借他人使用，请随机附上说明书。
为避免任何可能的危险，患有严重疾病的人在使用本产品时必须有人陪伴和帮助。
任何因使用不当，或不正确的维修而引起的损害，本公司概不负责。



使用结束后
将水从开关
反方向处倒
出，严禁从
开关处倒水。



严禁用力拉
扯电源线或
用电源线来
拖动悬挂本
产品，以免
造成电源软
线损伤。



使用时本机
器应水平放
置，使用结
束后，也应
水平放置保
管本机器。



严禁在无水
状态下使用
本产品，使
用结束后，
请切断电源。

使用前请仔细检查本机器，如有下面情形之一者，请不要使
用本产品。



电源线已损坏

本产品有明显损坏现象

本产品被重摔过



请不要在浴
室、泳池等
潮湿的环境
下使用，不
可在铺有长
毛地毯的地
面上使用。



使用时如有
不舒适感觉
(如头晕、头
痛、等现象)
请停止使用。



使用时要确
保电源线及
插头干燥，
并远离热源。



严重心脏病患者、孕妇、严重血栓脑淤血患者、糖尿病晚期患者不适合使用本产品，或向医生咨询后方可使用。



使用时请勿在盆体内站立或将重物放于其中。



如发现电源线或电源插头有损坏现象，请不要使用也不可自行拆装，请找维修中心或维修专职人员更换。



请勿将45℃以上热水直接倒入盆体内使用，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。



使用时不可加入含酸性、碱性、腐蚀性或带有颗粒、絮状的液体。



饭前饭后30分钟内不宜使用本产品，每次使用时间以40分钟为宜。



小孩、残疾人士、弱智人士、反应迟钝的老人以及冷热不敏感者应在他人帮助下使用该产品。



足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。

注意事项

- 使用前请详细阅读说明书。
- 严禁在无水状态下工作，使用结束后，请将电源插头拔掉。使用时不能在盆体内站立、跳动或将其它重物放于其中。
- 请勿将45℃以上的热水直接倒入盆内，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。
- 清洗时不能将产品浸入水中或用水喷淋，将水倒出，用布擦拭干净。
- 如电源软线损坏，请找维修中心维修或找专业人员更换。
- 触摸开关或电源插头时，要确保您的手干燥。
- 使用时如有不舒适感觉（如头晕，头痛等现象）请停止使用。小孩及对温度感应迟钝者应在他人帮助下使用该产品。
- 严重心脏病患者、严重糖尿病患者、孕妇、严重血栓者、脑溢血未治愈者、对温度感应失去知觉者，请慎用本产品或向医生咨询。
- 足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。
- 使用机器时，要尽量保持水清洁，毛发、絮状物质、药渣等物均有可能导致机器出现故障。

注：如果液体从机器中泄露，则不能再继续使用该机器。

保养须知

- 机器内不要有水存放，也不要将本机器作为其它用途。



- 不要用带有腐蚀性清洗剂来清洁本产品。




- 千万不要用水喷淋本产品或将产品浸入水中清洁。如需清洁机器外壁或电源线，只需用湿布加洗洁精擦拭即可。



- 每次使用结束后请及时清洁本机器。务必将喷气孔处清洗干净，以免脏物堵塞气孔，导致产品气泡功能失常。

简单故障处理



④ 每次使用后，切记要先拔下电源插头，才能倾倒余水和清洁，请勿朝开关方向倾倒水。



⑤ 清洁完毕后，请将本产品在干燥处水平存放，切勿倒扣或悬挂本产品。不要将机器存放在卫生间等潮湿环境中，须将机器存放于干燥处，以免损坏机器。

现 象	检查方法	处理方法
不加热	电源未接通	检查电源并确定已接通
不工作	接通电源后未正确启动工作程序	按说明书正确操作

技术参数

型号	额定功率	防水等级
MM-01-E	500W	IPX4
额定电压	额定频率	
AC:220V	50Hz	<input type="checkbox"/>

执行标准: GB4706. 1-2005
GB4706. 10-2008

保修与售后服务

请在购买本产品时务必索取保修卡并在保修卡上填好购买日期、购买商店，并仔细阅读保修条款，妥善保存。

申请维修方法

保修期内

本产品在保修期内如需维修时，请出示保修卡，按保修条款规定进行修理。

过保修期

本产品过保修期如需维修时，如维修后仍可使用，则根据要求进行有偿维修。

问题及咨询

有关维修相关问题请咨询所购产品零售商或向本公司垂询。

● 保修期为自购买之日起1年。

保 修 卡

送机保修

型 号			
保 修 期			
主 机 一 年			
购买日期	年	月	日
顾 客			
姓 名			

地 址	
住 址	
商 店	
店 名	
电 话	
地 址	

- 出现以下情况，即使在保修期内也有偿维修：
使用不当或自行拆装、改造的故障及损坏；
购买后摔坏或运输不当造成损坏；
火灾、地震、水灾、打雷以及其它自然灾害、公害或电压不稳等不可抗力因素造成的故障或损坏；
无保修卡；
未填购买日期、地址、姓名或擅自涂改保修卡。
- 如搬迁，请事先咨询零售商店；
- 保修卡一旦丢失不再补发，请善为保管；
- 该保修卡只限于中国大陆使用。

维修记录

注：保修须凭保修卡以及其他有效凭据。如产品出现故障，请勿自行拆修。免费维修：在保修期内正常使用下的故障。收费维修：使用错误及自行改装，修理不当引发的故障。保修期满：本公司对产品提供长期维修服务。

我们承诺在保修卡登记保修期内，对符合保修条款的顾客进行无偿保修，此保修卡并未限制顾客的法律权限。保修期后维修事宜请咨询您所购买该产品的零售商。

第一次	维修单位名称:	邮编
	维修单位地址:	
	事故现象	事故原因
		修理内容
	交验日期:	修理人员签字:

第二次	维修单位名称:	邮编
	维修单位地址:	
	事故现象	事故原因
		修理内容
	交验日期:	修理人员签字:

宁波美妙电器有限公司
NINGBO MIMIR ELECTRIC CO.,LTD.

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业东区湾浦江路10号
电话：0574-63616389
传真：0574-63616677
<http://www.melrniao.cn>



ISO9001:2008
国际质量体系认证



本产品由中国人保财险保
险公司承保产品责任保险
服务电话：0574-95518